# Mandis shop

COV30849801

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| EQ | Subtitle / EQ |
| LG EQ | Audio / Lang I/II |
| Open/Close | Eject / Surround |
| Preset/Folder+ | CH+ / Page+ |
| Function | Smart / List |
| Vol + | Vol + |
| Preset/Folder- | CH- / Page- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol - | Vol - |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| Repeat | Up |
| Info | Info / Angle |
| << / I<< / Tun | << / Tune- |
| << / I<< / Tun | I<< / Preset- |
| << / I<< / Tun | Left |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Stop | Stop / Hold |
| Stop | OK |
| >> / >>I / | >> / Tune+ |
| >> / >>I / | >>I / Preset+ |
| >> / >>I / | Right |
| Program/Memo | TV/Radio / |
| Play/Pause | Play / Slow |
| Play/Pause | Pause / Step / Freeze |
| Play/Pause | Down |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Clock | Shift + Sleep / Timer |
| Time | Menu / Home |
| Set/RDS | D.Menu / Top |
| PTY | Setup / OPT / |

https://remotecontrols.it/LG-10374960-telecomando-sostituzione-per-LG-COV30849801.html