Originale		Sostituto	
TV/Rad	TV/Rad io /	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Power	Power		Power
Input	Input / RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV Mode	Shift + AV / Input / RDS	SHIFT + RDS AV INPUT	
Energy Saving	Zoom / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1 / Display	1	TV 1	1
1 / Display	Shift + Display / Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	
2 / Zoom	2	DVD 2	2
2 / Zoom	Shift + Zoom /	SHIFT + SIZE ZOOM	
3 / Angle	3	CD-STB 3	3
3 / Angle	Shift + Info / Angle	SHIFT + ANGLE INFO	
4 / Repeat	4	VIDEO 4	4
4 / Repeat	Shift + Green / APP /	SHIFT + APP REPEAT	
5 / A-B	5	TAPE 5	5
5 / A-B	Shift + Yellow / YouTube /	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	
6	6	TUNER 6	6
7 / Subtitle	7	AUX-HDD 7	7

Originale		Sostituto	
7 / Subtitle	Shift + Subtitle / EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	
8 / Audio	8	USB 8	8
8 / Audio	Shift + Audio / Lang I/II	SHIFT + LANG I/II AUDIO	
9	9	BLUETOOTH 9	9
List / Title Me	Smart / List	LIST SMART	
List / Title Me	Shift + Sound / Title	SHIFT + TITLE SOUND	
0 / PBC	0	HDMI-SAT 0	0
Q.View / Disc	Display / Media	MEDIA DISPLAY	
Q.View / Disc	Shift + D.Menu / Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	
Vol +	Vol +	VOL +	
Mute	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE	
P+	CH+ / Page+	CH PAGE +	
Vol -	Vol -	VOL -	
P-	CH- / Page-	CH PAGE -	
Up	Up		
Left / Rotate	Left		
OK	OK	OK	OK

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right / Rotate	Right	Guide / Pause	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	Guide / Pause	Pause / Step / Freeze
Down	Down	Eject / Rec	Eject / Surround
Return / Exit	Back / Return	Eject / Rec	Rec / Rec Mode
Return / Exit	Exit / Cancel / Clear	Q.Menu	D.Menu / Top
Red / I<<	Red / Netflix / Search	Info	Info / Angle
Red / I<<	I<< / Preset-	Subtitle	Subtitle / EQ
Green / <<	Green / APP / Repeat	Fav / Mark	Fav / Marker / PC
Green / <<	<< / Tune-		
Yellow / >>	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / >>	>> / Tune+		
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random		
Blue / >>I	>>I / Preset+		
Text / Stop	Text / Goto		
Text / Stop	Stop / Hold		
T.Opt / Play	Setup / OPT /		
T.Opt / Play	Play / Slow		