| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Open/Close | Eject / Surround |
| Function | Smart / List |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Clear | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 |
| Repeat | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / |
| I << | I << / Preset- |
| << | << / Tune- |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| >> | >> / Tune+ |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Stop | Stop / Hold |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Speaker Level | TV/Radio / |
| Vol + | Vol + |
| Optical / Tv Sou | Setup / OPT / |
| Sound Effect | Sound / Title |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Home | Menu / Home |
| 3D Sound | Zoom / Size |
| Info/Menu | Info / Angle |
| Up/Preset+ | Up |
| Left/Tuning- | Left |
| Enter | OK |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Right/Tuning+ | Right |
| Down/Preset- | Down |
| Back | Back / Return |
| Title/Pop Up | Picture / Format |
| Disc Menu | D.Menu / Top |
| Red/RDS | Red / Netflix / Search |
| Green/PTY | Green / APP / Repeat |
| Yellow/PTY Searc | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/Mono/Stereo | Blue / Prime Video / Random |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Music ID | Text / Goto |
| * | Display / Media |
| Power Tv | Shift + Power |
| Volum+ Tv | Shift + Vol + |
| PR/CH+ Tv | CH+ / Page+ |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| AV Input Tv | AV / Input / RDS |
| Volum- Tv | Shift + Vol - |
| PR/CH- Tv | CH- / Page- |