Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
GUIDE	Guide/List	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0/Quick Acces	0	0
···	···/AD/SAP	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	VOL +	Vol +
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Micro	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Disney+	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
Rakuten Tv	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
LG Channels	LIST SMART Smart / List		
alexa	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /		