Mandis shop

REMCON1571

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| sleep | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| iPod | i Pod | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| aux | AUX | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| am | AM | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| fm | FM | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | ((·)) | LIST SMART | Smart / List |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | ▲ | | Up |
| | ▼ | | Down |
| select | Select | OK | OK |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| menu | Menu | HOME MENU | Menu / Home |

https://remcontrols.it/LOGITECH/1638907-telecomando-sostituisce-LOGITECH-REMCON1571.htm