Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	S. Std	Dual
Sleep	Sleep	Menu ATV	Menu
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Program +	Ch +
8	8	Program -	Ch -
9	9	Freeze / Eject	Eject
0	0	Info / Displa	Info
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide	Menu DVB	D. Menu
Recall	RETURN BACK Back	I / II	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Source	TIMER AV AV	TTX / Play / Pau	REPEAT TEXT Text
P. Std	PICTURE FORMAT Format	TTX / Play / Pau	PLAY MODE Play

Mandis shop

N3201PBD

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Exit / Stop	Stop		
Exit / Stop	Exit		
EPG / Title	Guide		
FAV	Pre Ch		
TV / R	TV/R		
Sub	Subt		
Aspect	3D		
Mix / A-B	Media		
Red	Red		
I<<	I<<		
Green	Green		
>>I	>>I		
Yellow	Yellow		
<<	<<		
Blue	Blue		
>>	>>		