Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Smart	LIST SMART	Smart / List
1.,@	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale		Sostituto	
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Text	Text / Goto		
Subt	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		