Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0
Recall	Back / Return
Vol +	Vol +
Sleep	Sleep / Timer
CH+	CH+ / Page+

Originale	Sostituto
Vol -	Vol -
Prog	Shift + TV/Radio / Program
CH-	CH- / Page-
Aspect	Shift + Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
P. Mode	Picture / Format
Guide/Title	Guide / EPG / -/--
Guide/Title	Shift + Sound / Title
Menu	Menu / Home
Up	Up
Input	AV / Input / RDS
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Freeze	Shift + Pause / Step /
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear

Originale	Sostituto
i	Info / Angle
FAV/ Set up	Fav / Marker / PC
FAV/ Set up	Set up / OPT /
Tv/ RD/ Angle	Shift + Info / Angle
Tv/ RD/ Angle	TV/ Radio /
AD	Audio / Lang I/II
Text / Menu	Text / Goto
Text / Menu	D. Menu / Top
↑	Shift + Up
S	Display / Media
Zoom / Rec	Zoom / Size
Zoom / Rec	Rec / Rec Mode
←/ Cancel	Shift + Left
←/ Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
OK/ Mix	Shift + OK
→/ Size	Shift + Right
→/ Size	Shift + Zoom / Size

Originale	Sostituto
Stop	Stop / Hold
Eject	Eject / Surround
↓	Shift + Down
Play	Play / Slow
Pause/ Step	Pause / Step / Freeze
I <</ Hold	I << / Preset-
I <</ Hold	Shift + Stop /
>>I / Reveal	>>I / Preset+
<</ Subpage	<< / Tune-
>>/ Index	>> / Tune+
Red/ Goto	Shift + Text /
Red/ Goto	Red / Netflix / Search
Green/ Slow	Green / APP / Repeat
Green/ Slow	Shift + Play /
Yellow/ Repeat	Shift + Green / APP /
Yellow/ Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Blue/ A- B	Blue / Prime Video / Random		