Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
CH+	Up / CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH+	Up / CH +		Up
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SEEK-	Left / Seek -		Left
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play / Pause	OK	OK
SEEK+	Right / Seek -		Right
	<<	TUNE-	<< / Tune-
CH-	Down / CH -		Down
CH-	Down / CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I <<	PRESET-	I << / Preset -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CD/USB	CD / USB	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
BASS Bass	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
AUTO Auto	ANGLE INFO Info / Angle		
SAVE Save	MEDIA DISPLAY Display / Media		
VOL- Vol -	VOL - Vol -		
TREBLE Treble	FORMAT PICTURE Picture / Format		
INTRO Intro	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
ST/MO ST / MO	TITLE SOUND Sound / Title		
VOL+ Vol +	+ VOL Vol +		