Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
0	0
16:9	Picture / Format
S/M/D	Display / Media
PP	Back / Return
⇄	Smart / List
P+	CH+ / Page+

Originale	Sostituto
P+	Up
V-	Vol -
V-	Left
Menu	Menu / Home
Menu	OK
V+	Vol +
V+	Right
P-	CH- / Page-
P-	Down
Tv	TV/Radio /
Exit	Exit / Cancel / Clear
Av	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
≡Text	Text / Goto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
/ ≡Mix	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
≡Time Page	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Info	ANGLE INFO — Info / Angle		
≡i	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
≡+	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
≡♦	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
≡x Cancel	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
≡? Reveal	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		