Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Aper / Chiuso	Eject / Surround	8	8
Video / Y	AV / Input / RDS	9	9
Power	Power	Prog	TV/Radio /
OSD	Display / Media	Intro	Smart / List
PBC	D.Menu / Top	0	0
Titolo	Sound / Title	10+	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	Pausa	Pause / Step / Freeze
Ricerca	Red / Netflix / Search	Info / Play	Play / Slow
1	1	Info / Play	Info / Angle
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
Repeticione	Green / APP / Repeat	Setup	Setup / OPT /
4	4	Right	Right
5	5	Ritorno	Back / Return
6	6	Down	Down
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
7	7	Ralent	CH- / Page-

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
RALENTATORE	Ral ent I >	CH PAGE	CH+ / Page+				
F.REV	<< F. REV	TUNE-	<< / Tune-				
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+				
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
PREC	I<< Prec	PRESET-	I<< / Preset-				
SUCC	>>I Succ	PRESET+	>>I / Preset+				
SOTTOTITOLI	Sottotitoli	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
NTSC/PAL	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
VOL-	Volume-	VOL -	Vol -				
VOL+	Volume+	VOL +	Vol +				
ANGOLAZIONE		TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
TRACK	Track	GOTO TEXT	Text / Goto				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
MUTO	Muto	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				