Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Store Text	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
Update	Play / Slow	TV/AV	AV / Input / RDS
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Tone-	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Tone+	>> / Tune+	Menu Left	Left
Contrast-	I<< / Preset-	OK Enter	OK
Contrast+	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
Subt.List	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
4.# 16:9	Picture / Format	Volume+	Vol +
Txt Expand	Zoom / Size	Chan.Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
Return TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Menu video	D.Menu / Top Menu	Chan.Down	CH- / Page-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
1	TV 1	Level L	SHIFT + Left
2	DVD 2	Level R/Woofer	SHIFT + Right
3	CD - STB 3	Audio+	SHIFT + VOL +
4	VIDEO 4		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
Guide -/-- 1.	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0/10	HDMI - SAT 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II	