Originale	Sostituto
POWER Power	Power
EPG	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
REP	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
REC LIST Rec List	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
CH/LIST CH List	LIST SMART Smart / List
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Eject	SURROUND Eject / Surround
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Stop	HOLD Stop / Hold
I<<	PRESET- I<< / Preset-
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Play	SLOW Play / Slow
<<	TUNE- << / Tune-
>>	TUNE+ >> / Tune+
SOURCE Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS

Originale	Sostituto
Up	Up
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Left	Left
OK OK	OK OK
Right	Right
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home
Down	Down
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
1 1	TV 1 1
2 2	DVD 2 2
3 3	CD-STB 3 3
4 4	VIDEO 4 4
5 5	TAPE 5 5
6 6	TUNER 6 6
7 7	AUX-HDD 7 7
8 8	USB 8 8
9 9	BLUETOOTH 9 9

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol+
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH +	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL −	Vol-
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH -	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SCREEN	Blue / Screen	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/TXT SETUP	Setup / TV/Txt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CANCEL D-MENU	D-Menu / Cancel	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Originale		Sostituto	
REVEAL TITLE	Title / Reveal	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
PRO	PRO	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
HOLD LAN	LAN / Hold	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SIZE A-B	Size / A-B	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBPAGE GOTO	Goto / Subpage	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX SLOW	Index / Slow	ANGLE INFO	Info / Angle