Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
F/F	↑/ FF	>>	>>
REW	↓/ REW	<<	<<
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
LIST OK	List/OK	OK	Ok

Originale		Sostituto	
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Program+	+ CH	Ch +
	Program-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
EPG	EPG	GUIDE	Guide
AV/TV	AV/ TV	TIMER AV	AV
UHF	UHF	HOME SMART	Smart
PAL/NTSC	PAL/ NTSC	PICTURE FORMAT	Format
←PR	←PR	RETURN BACK	Back
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Pl ay	Pl ay		
Pause	Pause		
I I	3D		
Red/ Audi o	Red		
Gr een/ Posi t i or	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow		
[. . .]	Subt		
Bl ue	Bl ue		
Audi o L/ R	Dual		
FN	Medi a		
↵/ SAT	Text		
· / FAV	Pr e Ch		