| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 0 | 0 |
| Video SW | Menu / Home | 10+ | Guide / EPG / -/-- |
| Video / PScan | D.Menu / Top | Goto | Text / Goto |
| Open / Close | Eject / Surround | Title | Sound / Title |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Prog | TV/Radio / |
| 1 | 1 | Setup | Setup / OPT / |
| 2 | 2 | OSD | Display / Media |
| 3 | 3 | Slow | Shift + Play / |
| Language | Audio / Lang I/II | Step | Pause / Step / Freeze |
| 4 | 4 | AB | Yellow / YouTube / Repeat |
| 5 | 5 | Repeat | Green / APP / Repeat |
| 6 | 6 | << | << / Tune- |
| Angle | Info / Angle | >> | >> / Tune+ |
| 7 | 7 | I << | I << / Preset- |
| 8 | 8 | >>I | >>I / Preset+ |
| 9 | 9 | PBC | Smart / List |
| N/P | Fav / Marker / PC | Zoom | Zoom / Size |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Root | Red / Netflix / Search |
| Down | Down |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Stop | Stop / Hold |
| Play / Pause | Play / Slow |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |