Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Repeat	Green / APP / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	Source	AV / Input / RDS
On/Standby	Power	<</ Tu-	<< / Tune-
1	1	Tu+/ >>	>> / Tune+
2	2	Tuner	Shift + 6
3	3	I <</ CH-	I << / Preset-
4	4	CH+/ >>I	>>I / Preset+
5	5	Play/Pause CD	Play / Slow
6	6	Stop	Stop / Hold
7	7	Play/Pause USB	Shift + Play /
8	8	Vol +	Vol +
9	9	SDB/Tone	Sound / Title
0	0	Vol -	Vol -
+10	Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
Clear/Del	Exit / Cancel / Clear	Folder Mode	Picture / Format
Prog/Direct	TV/Radio /	Menu/Set	Menu / Home
Random	Blue / Prime Video / Random	Up	Up

Originale	Sostituto
iPod ►/II Play/Pause iPod	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze
DAB / RDS DAB/RDS	SIZE ZOOM Zoom / Size
Left	Left
ENTER / MEMO Enter/Memo	OK OK
Right	Right
TIME / DISPLAY Time/Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
CLOCK Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
Down	Down
REMOTE / BROWSE Remote/Browse	ANGLE INFO Info / Angle

Originale	Sostituto