Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV/ Sour ce		AV
	- / - -		Shi f t + Gui de
	[i] / I nf o		I nf o
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Up		Up

Originale		Sostituto	
	Lef t		Lef t
	OK		Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Mut e		Mut e
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	[≡i] / Gui de		Gui de
	Menu		Menu
	Red		Red
	Exi t		Exi t
	Gr een		Gr een
	I - I I		Dual
	Swap/ P<P		Pr e Ch
	Yel l ow		Yel l ow
	TV/ DTV		TV/ R
	<<		I <<

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Blue	Blue		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
>>	>>I		
Stop	Stop		
Pause/[+]	Pause		
Rec/PP	Rec		
[≡+]	Options		
[≡x]	Subt		
[.≡]	Media		
[≡]	Text		
[≡?]	Format		
[≡o]	3D		