Mandis shop

Metronic 060372

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
Back	Back
EPG	Guide
Lang	Dual
Info	Info
Repeat	Shift + Text
TTX	Text
S-T	Subt
Menu	Menu
Exit	Exit
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +

Originale	Sostituto
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
FAV	Pre Ch
TV/R	TV/R
List	List
Goto	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale		Sostituto	
FRW	FRW	<<	<<
FFW	FFW	>>	>>
PREV	Prev	I <<	I <<
NEXT	Next	>>I	>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause	II	Pause
STOP	Stop	■	Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
OPT	Red / OPT	A	Red
RES	Green / RES	B	Green
ASP	Yellow / ASP	C	Yellow
TIMER	Blue / Timer	D	Blue
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV

Originale	Sostituto