Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Blue / R.List	Blue / Prime Video / Random
<< / Sub	<< / Tune-	Mute	Mute / Dimmer
<< / Sub	Subtitle / EQ	Up / CH+	Up
>> / TTX	Text / Goto	Recall	Back / Return
>> / TTX	>> / Tune+	Left / Vol -	Left
Play	Play / Slow	OK	OK
Rec	Rec / Rec Mode	Right / Vol +	Right
TV/R	TV/Radio /	Menu	Menu / Home
Sat	Shift + 0	Down / CH-	Down
Pause / T	Pause / Step / Freeze	Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	Vol +	Vol +
Green / App	Shift + Green / APP /	PVR	Display / Media
Green / App	Green / APP / Repeat	Page+	CH+ / Page+
Red / Audio	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Red / Audio	Audio / Lang I/II	Fav	Fav / Marker / PC
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Page-	CH- / Page-
Blue / R.List	Smart / List	1	1

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
2abc 2	DVD 2 2		
3def 3	CD - STB 3 3		
4ghi 4	VIDEO 4 4		
5jkl 5	TAPE 5 5		
6mno 6	TUNER 6 6		
7pqrs 7	AUX - HDD 7 7		
8tuv 8	USB 8 8		
9wxyz 9	BLUETOOTH 9 9		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
0 0	HDMI - SAT 0 0		
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		