Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FREEZE	Freeze		Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PIP SOURCE	PIP Source	ZOOM	Eject
MAIN	Main	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
POSITION	Position	SETTINGS OPT	Options
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
PIP	PIP	HOME SMART	Smart
	(≡)(-)	REPEAT TEXT	Text
	(≡o)	SEARCH TV/R	TV/R
	(≡i)	-/-- GUIDE	Guide
	(♦)	APP MEDIA	Media
	(≡▲)	>>I	>>I
	(≡▼)	I<<	I<<
	(+)	CLEAR EXIT	Exit

Originale		Sostituto	
	(≡x)	DISC NAV LIST	List
	(≡?)	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Vol +	VOL +	Vol +
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
i	i	DISPLAY INFO	Info				
R	R	RETURN BACK	Back				