Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	Power	PBC	D. Menu / Top
Open / Close	Eject / Surround	Angle	Info / Angle
1	1	V-Mode	Picture / Format
2	2	Prog	TV/Radio /
3	3	OSD	Display / Media
4	4	Default	Sleep / Timer
5	5	>>	>> / Tune+
6	6	Vol +	Vol +
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	<<	<< / Tune-
9	9	Vol -	Vol -
Goto	Text / Goto	I <<	I << / Preset-
0/10	0	Title	Sound / Title
10+	Guide / EPG / -/--	Up	Up
Setup	Setup / OPT /	Subtitle	Subtitle / EQ
Play/Pause	Play / Slow	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right	Right		
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Down	Down		
Menu	HOME MENU — Menu / Home		
L/R/ST	LIST SMART — Smart / List		
Slow	SHIFT + SLOW — Shift + Play /		
Return	RETURN BACK — Back / Return		
USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8		
Step	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Repeat	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
A-B	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	HOLD — Stop / Hold		