Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Option	Setup / OPT /
SD Card	Display / Media	Down	Down
Input TV	TV/Radio /	Return	Back / Return
Input AV	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
[+]/Aspect	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
N	Sound / Title	Blue	Blue / Prime Video / Random
Direct Rec TV	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode	Text	Text / Goto
i	Info / Angle	[≡♦]/STTL	Subtitle / EQ
Exit	Exit / Cancel / Clear	[≡i]/Index	Eject / Surround
Viera Tools	D.Menu / Top	[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Viera Link	Smart / List	1	1
Up	Up	2abc	2
Guide	Guide / EPG / -/--	3def	3
Left	Left	4ghi	4
OK	OK	5jkl	5
Right	Right	6mno	6

Originale	Sostituto
7	7
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
0	0
Recall / Last View	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
Power Down	Shift + Power
PR- Down	Shift + CH- /
PR+ Down	Shift + CH+ /
<<< / <<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>> / >>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold

Originale	Sostituto
II > / Step	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode