Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	Power	Display	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer	TV / Radio	TV/ Radio /
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Down	Down
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	FAV	Fav / Marker / PC
9	9	Vol +	Vol +
Reclist	Smart / List	Rec	Rec / Rec Mode
0	0	CH +	CH+ / Page+
Recall	Back / Return	Vol -	Vol -
EPG	Guide / EPG / -/--	Media	Shift + Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ	Media	Eject / Surround
Audio	Audio / Lang I/II	CH -	CH- / Page-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Source	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
P. Mode	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
S. Mode	Sound / Title	Blue	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer		
Text	Text / Goto		
Reveal	D. Menu / Top		
Subpage	Setup / OPT /		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
Play/Pause / Timeshift	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Index	Info / Angle		
Size	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		