Originale		Sostituto	
	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROGRAM FAV	FAV/ Program	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PROGRAM FAV	FAV/ Program	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
10 0	0/ 10	HDMI - SAT 0	0
10+	Recall / 10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Originale		Sostituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
CH —	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
REC — Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode	INDEX — I<</ Index	PRESET- — I<< / Preset-
T.SHIFT — T. Shift	LIST SMART — Smart / List	MIX — >>I / Mix	PRESET+ — >>I / Preset+
AUDIO I/II — I/II/Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	GOTO — Red/ Goto	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
ASPECT SIZE — Size/ Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format	GOTO — Red/ Goto	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
D.SETUP — D. Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /	A-B — Green/ A-B	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
D.MENU — D. Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top	A-B — Green/ A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
TITLE — Title	SHIFT + TITLE SOUND — Shift + Sound / Title	ANGLE — Yellow/ Angle	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
EJECT — Eject	SURROUND — Eject / Surround	REPEAT — Blue/ Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
HOLD — Play	SLOW — Play / Slow	REPEAT — Blue/ Repeat	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
HOLD — Pause/ Hold	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
HOLD — Pause/ Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
REVEAL — Stop/ Reveal	HOLD — Stop / Hold		
ZOOM — Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
TEXT — <</ Text	TUNE- — << / Tune-		
TEXT — <</ Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
SUBPAGE — >>/ Subpage	TUNE+ — >> / Tune+		