| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| CH. LIST | CH. List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| PIC.MODE | PIC. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| CH + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CH − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| TIMESHIFT | Timeshift | SHIFT + STEP - FREEZE ⏸ | Shift + Pause / Step / |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| REC.LIST | Rec. List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| ● | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| ● | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Yellow | YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat | I<< | PRESET-: I<< / Preset- |
| Blue | Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random | >>I | PRESET+: >>I / Preset+ |
| ASPECT: Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE: Shift + Picture / Format | << | TUNE-: << / Tune- |
| TV/RADIO: Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio / | >> | TUNE+: >> / Tune+ |
| SLEEP: Sleep | TIMER SLEEP: Sleep / Timer | | |
| SUBTITLE: Subtitle | EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ | | |
| INDEX: Index | ANGLE INFO: Info / Angle | | |
| REVEAL: Reveal | TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top | | |
| AUDIO: Audio | LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II | | |
| DISPLAY: Display | MEDIA DISPLAY: Display / Media | | |
| TEXT: Text | GOTO TEXT: Text / Goto | | |
| SIZE: Size | SIZE ZOOM: Zoom / Size | | |
| SIZE: Play | SLOW: Play / Slow | | |
| SUBPAGE: Pause | STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze | | |
| SUBPAGE: Subpage | OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / | | |
| HOLD: Stop | HOLD: Stop / Hold | | |
| HOLD: Hold | SHIFT + HOLD: Shift + Stop / Hold | | |