Originale		Sostituto	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
1 V1	V1	TV 1	1
2 V2	V2	VIDEO 4	4
3 V3	V3	AUX - HDD 7	7
5 MULTI CH	Multi CH	USB 8	8
6 DVD	DVD	DVD 2	2
7 TAPE	Tape	TAPE 5	5
8 TUNER	Tuner	TUNER 6	6
9 CD	CD	CD - STB 3	3
0 DIMMER	Tuner / Dimmer	HDMI - SAT 0	0
0 DIMMER	Tuner / Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+ CH DISC	CH/Disc+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
- CH DISC	CH/Disc-	- CH PAGE	CH- / Page-
- VOL	Vol -	- VOL	Vol -

Originale		Sostituto	
GUIDE TOP MENU SP A/B	SP A/B	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Surround	Eject / Surround		
Surround	Green / APP / Repeat		
<	Yellow / YouTube / Repeat		
>	Blue / Prime Video / Random		
Test Tone	Text / Goto		
CH Sel	Smart / List		
Level -	Shift + CH- /		
Level +	Shift + CH+ /		
Display	Display / Media		
L. Night / HDD	D. Menu / Top		
Cine FLTR/ DVD	Menu / Home		

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
ON	On		Power		Up		Up
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power	PREVIOUS MENU MUTING	Muting/Previous Menu	HOME MENU	Menu / Home
1 V1	1	TV 1	1	PREVIOUS MENU MUTING	Muting/Previous Menu	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
2 V2	2	DVD 2	2		Left		Left
3 V3	3	CD - STB 3	3	ENTER	Enter	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4		Right		Right
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
6 DVD	6	TUNER 6	6		Down		Down
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
8 TUNER	8	USB 8	8	STEP - FREEZE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9		Play	SLOW	Play / Slow
+10 10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Stop	HOLD	Stop / Hold
0 11 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		<<	TUNE-	<< / Tune-
CLR 12 SLEEP	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		>>	TUNE+	>> / Tune+
CH DISC +	CH/Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+		I <<	PRESET-	I << / Preset-
CH DISC −	CH/Disc-	CH PAGE −	CH- / Page-		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
GUIDE TOP MENU SP A/B	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu	AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
SUBTITLE / CH SEL	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM / LEVEL-	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT / LEVEL+	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		

Originale		Sostituto	
ON	On		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
0 DIMMER 11	0	HDMI-SAT 0	0
CH DISC +	CH/Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC -	CH/Disc-	CH PAGE -	CH- / Page-
GUIDE TOP MENU SP A/B	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Muting/Previous Menu	HOME MENU	Menu / Home
PREVIOUS MENU MUTING	Muting/Previous Menu	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ON	On CD	SHIFT +	Shift + Power
STANDBY	Standby CD	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
1 V1	1 CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 V2	2 CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 V3	3 CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4 CD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5 MULTI CH	5 CD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Originale	Sostituto
6 CD	Shift + 6
7 CD	Shift + 7
8 CD	Shift + 8
9 CD	Shift + 9
+10 CD	Shift + Guide / EPG / -/--
0 CD	Shift + 0
CLR CD	Shift + Exit / Cancel / Clear
CH/Disc + CD	Shift + CH+ /
CH/Disc- CD	Shift + CH- /
Pause CD	Shift + Pause / Step /
Play CD	Shift + Play /
Stop CD	Shift + Stop /
<< CD	Shift + << /
>> CD	Shift + >> /
I << CD	Shift + I << / Preset-
>>I CD	Shift + >>I / Preset+
Random CD	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
Repeat CD	Shift + Green / APP /
Display CD	Shift + Display / Media

Originale		Sostituto	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0
CH DISC +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+