Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Standby	Power	Up	Up
Display	Display / Media	Left	Left
DVD / BD	Shift + 2	Enter	OK
VCR / DVR	Shift + 4	Right	Right
CBL/SAT	Shift + 0	Setup	Setup / OPT /
Game	Shift + 9	Down	Down
AUX	Shift + 7	Return	Back / Return
TV / TAPE	Shift + 5	Audio	Audio / Lang I/II
TV / TAPE	Shift + 1	I <<	I << / Preset-
TUNER	Shift + 6	>>I	>>I / Preset+
PORT	Shift + 8	<<	<< / Tune-
CD	Shift + 3	Play	Play / Slow
Muting	Mute / Dimmer	>>	>> / Tune+
CH/Disc/Album	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold
CH/Disc/Album-	CH- / Page-	Movie Tv	Red / Netflix / Search
Vol -	Vol -	Music	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
GAME RANDOM	Game	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
STEREO PLAY MODE	Stereo	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 D.TUN DIMMER	+10/ - - / - - - 10/ Dimmer / D. Tun	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -		
0	0/ 11	HDMI - SAT 0	0		
CLR SLEEP	CLR/ Sleep/ 12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
CLR SLEEP	CLR/ Sleep/ 12	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
CLR SLEEP	CLR/ Sleep/ 12	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		

Originale		Sostituto	
	Power BD/DVD		Power
	DVD/BD		Smart / List
	CBL/SAT		Display / Media
	Vol + Receiver		Vol +
	Vol - Receiver		Vol -
	Top Menu		D.Menu / Top
	Up BD/DVD		Up
	Menu BD/DVD		Menu / Home
	Left BD/DVD		Left
	Enter BD/DVD		OK
	Right BD/DVD		Right
	Setup BD/DVD		Setup / OPT /
	Down BD/DVD		Down
	Return BD/DVD		Back / Return
	Audio BD/DVD		Audio / Lang I/II
	I<< BD/DVD		I<< / Preset-
	>>I BD/DVD		>>I / Preset+

Originale		Sostituto	
	<< BD/DVD		<< / Tune-
	Play BD/DVD		Play / Slow
	>> BD/DVD		>> / Tune+
	Pause BD/DVD		Pause / Step / Freeze
	Stop BD/DVD		Stop / Hold
	Search BD/DVD		Red / Netflix / Search
	Repeat BD/DVD		Green / APP / Repeat
	Random		Blue / Prime Video / Random
	Play Mode		Yellow / YouTube / Repeat
	1 BD/DVD		1
	2 BD/DVD		2
	3 BD/DVD		3
	4 BD/DVD		4
	5 BD/DVD		5
	6 BD/DVD		6
	7 BD/DVD		7
	8 BD/DVD		8

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
9 BD/DVD	9	<< CBL/SAT	Shift + << /
+10/--/--10	Guide / EPG / -/--	Play CBL/SAT	Shift + Play /
0/11 BD/DVD	0	>> CBL/SAT	Shift + >> /
CLR/12 BD/DVD	Fav / Marker / PC	Pause CBL/SAT	Shift + Pause / Step /
CLR/12 BD/DVD	Exit / Cancel / Clear	Stop CBL/SAT	Shift + Stop /
Power CBL/SAT	Shift + Power	Movie Tv/Search CBL/SAT	Shift + Red / Netflix /
CH Disc/Album+ CBL/SAT	Shift + CH+ /	Music/Repeat CBL/SAT	Shift + Green / APP /
CH Disc/Album- CBL/SAT	Shift + CH- /	Game/Random	Shift + Yellow / YouTube /
Guide CBL/SAT	Shift + Guide / EPG / -/--	Stereo/Play Mode CBL/SAT	Shift + Blue / Prime
Up CBL/SAT	Shift + Up	1 CBL/SAT	Shift + 1
Menu/Prev CH CBL/SAT	Shift + Menu /	2 CBL/SAT	Shift + 2
Left CBL/SAT	Shift + Left	3 CBL/SAT	Shift + 3
Enter CBL/SAT	Shift + OK	4 CBL/SAT	Shift + 4
Right CBL/SAT	Shift + Right	5 CBL/SAT	Shift + 5
Setup CBL/SAT	Shift + Setup / OPT / Tools	6 CBL/SAT	Shift + 6
Down CBL/SAT	Shift + Down	7 CBL/SAT	Shift + 7
Return CBL/SAT	Shift + Back / Return	8 CBL/SAT	Shift + 8

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
9 CBL/ SAT	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
0/ 11 CBL/ SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power CD	Power	Play CD	Play / Slow
CD	Smart / List	>> CD	>> / Tune+
CH/Disc+ CD	CH+ / Page+	Pause CD	Pause / Step / Freeze
Vol + Receiver	Vol +	Stop CD	Stop / Hold
CH/Disc- CD	CH- / Page-	Search CD	Red / Netflix / Search
Vol - Receiver	Vol -	Repeat CD	Green / APP / Repeat
Up CD	Up	Random CD	Blue / Prime Video / Random
Left CD	Left	Play Mode CD	Yellow / YouTube / Repeat
Enter CD	OK	1 CD	1
Right CD	Right	2 CD	2
Setup CD	Setup / OPT /	3 CD	3
Down CD	Down	4 CD	4
Return CD	Back / Return	5 CD	5
Audio CD	Audio / Lang I/II	6 CD	6
I << CD	I << / Preset-	7 CD	7
>>I CD	>>I / Preset+	8 CD	8
<< CD	<< / Tune-	9 CD	9

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
+10/ - - / - - 10/ D. Tu Dimmer CD	Guide / EPG / - / - -		
0/ 11 CD	0		
CLR/ Sleep/ 12	Fav / Marker / PC		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Receiver Zone 2	Power	>> Zone 2	>> / Tune+
CH Disc/Album+ Zone 2	CH+ / Page+	Pause Zone 2	Pause / Step / Freeze
Vol + Zone 2	Vol +	Stop Zone 2	Stop / Hold
CH Disc/Album- Zone 2	CH- / Page-	Movie Tv Zone	Red / Netflix / Search
Vol - Zone 2	Vol -	Music Zone 2	Green / APP / Repeat
Up Zone 2	Up	Game Zone 2	Yellow / YouTube / Repeat
Left Zone 2	Left	Stereo Zone 2	Blue / Prime Video / Random
Enter Zone 2	OK	1 Zone 2	1
Right Zone 2	Right	2 Zone 2	2
Setup Zone 2	Setup / OPT /	3 Zone 2	3
Down Zone 2	Down	4 Zone 2	4
Return Zone 2	Back / Return	5 Zone 2	5
Audio Zone 2	Audio / Lang I/II	6 Zone 2	6
I << Zone 2	I << / Preset-	7 Zone 2	7
>>I Zone 2	>>I / Preset+	8 Zone 2	8
<< Zone 2	<< / Tune-	9 Zone 2	9
Play Zone 2	Play / Slow	+10/--/--10/D.Tu Dimmer Zone 2	Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
0/11 Zone 2	0		
CLR/Sleep/12	Fav / Marker / PC		