Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
RCVR Sleep	Sleep / Timer	RCVR Muting	Mute / Dimmer
RCVR On	Power	RCVR Level	Shift + Down
RCVR Standby	Shift + Power	RCVR Level Up	Shift + Up
RCVR Return	Back / Return	RCVR I<<	I<< / Preset-
RCVR Setup	Setup / OPT /	RCVR Play	Play / Slow
RCVR Disc+	CH+ / Page+	RCVR >>I	>>I / Preset+
RCVR Up	Up	RCVR <<	<< / Tune-
RCVR Vol +	Vol +	RCVR Stop	Stop / Hold
RCVR Disc-	CH- / Page-	RCVR >>	>> / Tune+
RCVR Left	Left	RCVR Rec /	Blue / Prime Video / Random
RCVR Enter	OK	RCVR Pause / Play Rev.	Pause / Step / Freeze
RCVR Right	Right	Open / Close	Eject / Surround
RCVR Vol -	Vol -	RCVR Input Sel.	2
RCVR Down	Down	RCVR Input Sel.	3
RCVR Audio	Audio / Lang I/II	RCVR Input Sel.	4
RCVR CH Sel / Top Menu	D.Menu / Top	RCVR Input Sel.	1
RCVR Test / Menu	Menu / Home	RCVR Input Sel.	5

Originale		Sostituto	
TUN	RCVR Input Sel.	TUNER 6	6
V3	RCVR Input Sel.	AUX - HDD 7	7
V4	RCVR Input Sel.	USB 8	8
V5	RCVR Input Sel.	BLUETOOTH 9	9
PH	RCVR Input Sel.	HDMI - SAT 0	0
1 STEREO	RCVR Stereo	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 DIRECT	RCVR Direct	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 DSP ►	RCVR DSP ►	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4 SURR	RCVR SURR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4 SURR	RCVR SURR	SHIFT + SURROUND ⏏	Shift + Eject / Surround
5 THX	RCVR THX	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6 DSP ◄	RCVR ◄ DSP	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7 SP A	RCVR SP A	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8 SP B	RCVR SP B	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9 Re-EQ	RCVR Re-EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
9 Re-EQ	RCVR Re-EQ	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
+10 DISPLAY	RCVR Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale		Sostituto	
0 DIMMER	RCVR Dimmer	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
0 DIMMER	RCVR Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SEARCH ZONE 2 ENTER	RCVR Zone 2	LIST SMART	Smart / List

Originale		Sostituto	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
Return	RETURN	BACK	Back / Return
Setup	SETUP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Disc+	CH DISC	CH PAGE +	CH+ / Page+
Up		Up	
Vol +	VOL	VOL +	Vol +
Disc-	CH DISC	CH PAGE −	CH- / Page-
Left		Left	
Enter	ENTER	OK	OK
Right		Right	
Vol -	VOL	VOL −	Vol -
Down		Down	
Top Menu	CH SEL TOP MENU	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Menu	TEST MENU	HOME MENU	Menu / Home
Muting	MUTING M	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Angle	ANGLE LEVEL	ANGLE INFO	Info / Angle

Originale		Sostituto	
Subtitle	SUBTITLE LEVEL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
I<<		PRESET-	I<< / Preset-
Play		SLOW	Play / Slow
>>I		PRESET+	>>I / Preset+
<<		TUNE-	<< / Tune-
Stop		HOLD	Stop / Hold
>>		TUNE+	>> / Tune+
Random	RANDOM R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Open / Close	OPEN/CLOSE	SURROUND	Eject / Surround
1	1 STEREO	TV 1	1
2	2 DIRECT	DVD 2	2
3	3 DSP	CD-STB 3	3
4	4 SURR	VIDEO 4	4
5	5 THX	TAPE 5	5
6	6 DSP	TUNER 6	6
7	7 SPA	AUX-HDD 7	7

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
8 SP B	8	USB 8	8				
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9				
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0				
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				

Originale		Sostituto	
ON	ON	Power	Power
STDBY	STDBY	Shift + Power	SHIFT + Power
Disc+	CH DISC	CH+ / Page+	CH PAGE +
Vol +	VOL +	Vol +	VOL +
Vol -	VOL -	Vol -	VOL -
Muting	MUTING	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
I<<	I<<	I<< / Preset-	PRESET-
Play	Play	Play / Slow	SLOW
>>I	>>I	>>I / Preset+	PRESET+
<<	<<	<< / Tune-	TUNE-
Stop	Stop	Stop / Hold	HOLD
>>	>>	>> / Tune+	TUNE+
Random	RANDOM	Blue / Prime Video / Random	Prime Video / RANDOM
Pause	Pause	Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE
Open / Close	OPEN/CLOSE	Eject / Surround	SURROUND
1	1	1	TV 1
2	2	2	DVD 2

Originale		Sostituto	
3	3	3	CD-STB 3
4	4	4	VIDEO 4
5	5	5	TAPE 5
6	6	6	TUNER 6
7	7	7	AUX-HDD 7
8	8	8	USB 8
9	9	9	BLUETOOTH 9
+10	+10	Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG
0	0	0	HDMI-SAT 0

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
ON	ON	Power		1	1	1	1
STDBY	STDBY	Shift + Power	SHIFT +	2	2	2	2
Vol +	VOL	Vol +	VOL	3	3	3	3
Enter	ENTER	OK	OK	4	4	4	4
Enter	ENTER	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER	5	5	5	5
Vol -	VOL	Vol -	VOL	6	6	6	6
Muting	MUTING	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE	7	7	7	7
I<<		I<< / Preset-	PRESET-	8	8	8	8
Play		Play / Slow	SLOW	9	9	9	9
>>I		>>I / Preset+	PRESET+	+10	+10	Guide / EPG / -/--	GUIDE EPG
<<		<< / Tune-	TUNE-	0	0	0	0
Stop		Stop / Hold	HOLD				
>>		>> / Tune+	TUNE+				
Rec / Random	RANDOM	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM				
Rec / Random	RANDOM	Rec / Rec Mode	REC MODE				
Pause		Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE				
Open / Close	OPEN/CLOSE	Eject / Surround	SURROUND				