# Mandis shop

RC340C

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Shuffle | Blue / Prime Video / Random | 1 | 1 |
| Open/Close | Eject / Surround | 2 | 2 |
| Display | Display / Media | 3 | 3 |
| Repeat | Green / APP / Repeat | Memory | Menu / Home |
| Pause | Pause / Step / Freeze | 4 | 4 |
| Rec/Pause Tape | Rec / Rec Mode | 5 | 5 |
| Stop | Stop / Hold | 6 | 6 |
| Stop Tape | Shift + Stop / | Clear | Exit / Cancel / Clear |
| Play | Play / Slow | 7 | 7 |
| << | << / Tune- | 8 | 8 |
| << Tape | Left | 9 | 9 |
| >> | >> / Tune+ | Time Edit | TV/Radio / |
| >> Tape | Right | +10 | Guide / EPG / -/-- |
| I << | I << / Preset- | 0 | 0 |
| < Tape | CH- / Page- | Next Selection | Smart / List |
| >>I | >>I / Preset+ | Peak Search | AV / Input / RDS |
| > Tape | CH+ / Page+ | A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

https://remotecontrols.it/Onkyo/1676798-telecomando-sostituzione-per-Onkyo-RC340C.htm