| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| NTSC / PAL | Format |
| Audio | Dual |
| ◷ | AV |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| TV / Radio | TV/R |
| Recall | Back |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Guide | Guide |
| i | Info |
| Menu | Menu |
| Up / CH+ | Up |
| Down / CH- | Down |
| Right / Vol + | Right |
| Left / Vol - | Left |
| OK | Ok |
| Up / CH+ | Ch + |
| Down / CH- | Ch - |
| Right / Vol + | Vol + |
| Left / Vol - | Vol - |
| ↟ | Shift + Ch + |
| ↡ | Shift + Ch - |
| Exit | Exit |
| FAV | Pre Ch |
| SAT | Smart |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | << | | << | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | >> | | >> | | |
| | >I < | SHIFT + | Shift + Stop | | |
| | I > | SHIFT + | Shift + Pause | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | Stop | | Stop | | |
| | I < | | I << | | |
| | >I | | >>I | | |
| | Rec | REC MODE | Rec | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| | | | | | |