Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Blue	D	Blue
	Yellow	C	Yellow
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide

Originale		Sostituto	
	Recall	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
AUDIO NICAM	Audio/Nicam	SOUND DUAL	Dual
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Originale	Sostituto
CH+	Ch +
CH-	Ch -
FAV	Pre Ch
FAV+	Shift + Ch +
Repeat / FAV-	Shift + Ch -
Play	Play
Pause	Pause
Rec	Rec
<<	<<
>>/ Hold	>>
I <</ Index	I <<
>>I / Size	>>I
Text	Text
Stop/ Subpage	Stop
Media	Media
Zoom/ Reveal	Eject
Subtitle	Subt

Originale	Sostituto
Tv/ Radio	TV/ R
Auto	Options
EPG	D. Menu