Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Recall	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
INPUT	Input	TIMER AV	AV

Originale		Sostituto	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
PR +	PR +	+ CH	Ch +
PR -	PR -	CH -	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
PSM	PSM	PICTURE FORMAT	Format
SSM	SSM	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ARC	ARC	SETTINGS OPT	Options

Originale	Sostituto
Sleep	Sleep
Text	Text
Size	Eject
Reveal	Smart
Page +	Shift + Ch +
Page -	Shift + Ch -
Index	Shift + Info
Hold	Stop
S. Page	Subt
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Originale	Sostituto