Originale	Sostituto
Power	Power
Off Timer	Sleep / Timer
TV Input	TV/Radio /
AV Input	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Aspect	Picture / Format
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Home	Shift + Menu /
APPS	Shift + Green / APP /
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Originale	Sostituto
Option	Setup / OPT /
Down	Down
Back/Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originale		Sostituto	
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
?	Help/?	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Last View/Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto