Originale	Sostituto
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Vol +
CH+ Tv	Shift + CH+ /
AV Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
CH- Tv	Shift + CH- /
1	1
2	2
3	3
Rec	Rec / Rec Mode
4	4
5	5
6	6
Page/CH+	CH+ / Page+
7	7
8	8

Originale	Sostituto
9	9
Page/CH-	CH- / Page-
Last View	Shift + Back / Return
0	0
Radio/Tv	TV/Radio /
Input Select	AV / Input / RDS
-10s	Fav / Marker / PC
+60s	Shift + Guide / EPG / -/--
Internet	Smart / List
Netflix	Shift + Red / Netflix /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
STATUS i / Status	ANGLE INFO Info / Angle	DRIVE SELECT Drive Select	MEDIA DISPLAY Display / Media
EXIT X / Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	STTL STTL	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
VIDEO MENU Video Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Up	Up		
FUNCTION MENU Function Menu	HOME MENU Menu / Home		
Left	Left		
OK	OK OK		
Right	Right		
OPTION Option	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Down	Down		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		