Mandis shop

RC115331300

Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
i	Info / Angle
Setup	Setup / OPT /
Tv/Radio	TV/Radio /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto
Blue	Blue / Prime Video / Random
Navi	Audio / Lang I/II
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Tv Power	Shift + Power
TV/TXT	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Tv/Av	AV / Input / RDS

https://remotecontrols.it/1659624-telecomando-sostituzione-per-rc115331300.htm