| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Power Tv | Shift + Power |
| Vol + Tv | Shift + Vol + |
| DVD | Shift + 2 |
| TV/AV Tv | Shift + AV / Input / RDS |
| Vol - Tv | Shift + Vol - |
| FM | TV/Radio / |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| EXT-IN | AV / Input / RDS |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Quick OSD | Fav / Marker / PC |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 9 | 9 |
| Vol + | Vol + |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 |
| +10 | Guide / EPG / -/-- |
| Vol - | Vol - |
| I<<< / Skip Down | I<< / Preset- |
| >>I / Skip Up | >>I / Preset+ |
| << Slow Search | << / Tune- |
| Slow Search >> | >> / Tune+ |
| Stop | Stop / Hold |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Play | Play / Slow |
| Top Menu/Direct Navigator | D.Menu / Top |
| Up | Up |
| Menu/Play List | Menu / Home |
| Left | Left |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| -FUNCTIONS -KARAOKE | Functions | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| -RETURN -SETUP | Return-Setup | RETURN BACK | Back / Return |
| -SW.LEVEL -ECHO | SW Level | TITLE SOUND | Sound / Title |
| EQ | EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| C.FOCUS | C. Focus | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| PLII/ S.SRD | S. SRD/PLII | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| FL DISPLAY -SLEEP | FL Display/Sleep | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TEST | Test | GOTO TEXT | Text / Goto |
| PLAY MODE -CH SELECT | Play Mode/-CH Select | LIST SMART | Smart / List |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |