Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Timer Λ	SHIFT + ▲ Shift + Up	SP/LP Recording LP SP	SURROUND ⏏ Eject / Surround
DATE + Timer Date+	SHIFT + ▶ Shift + Right	AUDIO OUT Audio Out	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
ON + Timer On+	SHIFT + VOL + Shift + Vol +	AV LINK AV Link	FORMAT PICTURE Picture / Format
OFF + Timer Off+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /	1 1	TV 1 1
Timer V	SHIFT + ▼ Shift + Down	2 2	DVD 2 2
Timer Date-	SHIFT + ◀ Shift + Left	3 3	CD-STB 3 3
Timer On-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -	REW << REW	TUNE- << / Tune-
Timer Off-	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /	FF >> FF >>	TUNE+ >> / Tune+
POWER Power	Power	4 4	VIDEO 4 4
OSD OSD	ANGLE INFO Info / Angle	5 5	TAPE 5 5
IND I<< / Index-	PRESET- I<< / Preset-	6 6	TUNER 6 6
DEX >>I / Index+	PRESET+ >>I / Preset+	7 7	AUX-HDD 7 7
TIMER REC Timer Rec	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	8 8	USB 8 8
CHECK Timer Check	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	9 9	BLUETOOTH 9 9
CANCEL Timer Cancel	APP REPEAT Green / APP / Repeat	STOP Stop	HOLD ■ Stop / Hold
PLAY Play	SLOW ▶ Play / Slow	INPUT SELECT Input Select	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
SHOWVIEW Showview	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top Menu	SAT 0 0	HDMI-SAT 0 0

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
-/--	Guide / EPG / -/--	Rec	Rec / Rec Mode
	TV/Radio /	V	Vol -
Menu	Menu / Home	Down	Down
Menu	OK		
Up	Up		
Tracking- /	CH- / Page-		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Tracking+ /	CH+ / Page+		
Pause / Still	Pause / Step / Freeze		
Slow	Shift + Play /		
Λ	Vol +		
Display	Display / Media		
Left	Left		
Reset	Setup / OPT /		
Store	Smart / List		
Zero Stop	Text / Goto		
Right	Right		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TV Power	Power		
TV / AV	AV / Input / RDS		
TV Vol +	Vol +		
TV Λ	CH+ / Page+		
TV Vol -	Vol -		
TV V	CH- / Page-		