Mandis shop

Philips RC4498

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Home	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
[I]	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Up	Up	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
I<	I<< / Preset-	Blue	Blue / Prime Video / Random
I<	CH- / Page-	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
Right	Right	4	4
>I	>>I / Preset+	5	5
>I	CH+ / Page+	6	6
Down	Down	7	7
Back	Back / Return	8	8
[*]/Option	Setup / OPT /	9	9
III	Smart / List	[...]	Subtitle / EQ
Vol +	Vol +	0	0
Mute	Mute / Dimmer	[<>]	Picture / Format

https://remotecontrols.it/Philips/1582-289-telecomando-sostituzione-per-Philips-RC4982259025.htm