Originale		Sostituto	
	Power		Power
	EPG		Guide
	Teletext		Text
	[ ]/Film		Format
	[■]		3D
	Timer		Shift + AV
	AV		AV
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Menu/Home/Exi		Menu
	Options		Options
	Back		Back
	[i]/Info		Info
	Up		Up
	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Music/Movie/Theme Tv		Smart
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
0	0	0	0		
MHEG CANCEL	Cancel / MHEG	CLEAR EXIT	Exi t		
	Mut e	MUTE	Mut e		