| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| OPTIONS | Options | SETTINGS OPT | Options |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Pausa | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| CANCEL | I << | | I << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| OPTIONS | >>I | | >>I |
| TV MENU | Menu TV | TOP MENU MENU | Menu |
| | [ I ] | -/-- GUIDE | Guide |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| DIGITAL TV MENU PHOTO | Menu/Digital TV/Photo | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| + P(age) | P(age) + | + CH | Ch + |
| P(age) — | P(age) - | CH — | Ch - |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL — | Vol - | VOL — | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| BACK P<P | P<P/Back | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| [i+] | | DISPLAY INFO | Info |
| [...] | | AD SUBT | Subt |
| [≡] | | REPEAT TEXT | Text |
| AD | | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| I-II | | SOUND DUAL | Dual |
| [ ■] | | ECO 3D | 3D |
| [<>]/[+] | | PICTURE FORMAT | Format |
| AV/[?] | | TIMER AV | AV |
| ♪/Smart | | HOME SMART | Smart |
| [ ]/Smart | | APP MEDIA | Media |
| O | | PROG SLEEP | Sleep |
| DV3/TV/Radio | | SEARCH TV/R | TV/R |
| Photo Viewer | | DISC NAV LIST | List |
| Active Control | | RETURN BACK | Back |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Menu TV | | Menu |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Text | | Text |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | OK | | Ok |
| | [i +] | | Info |
| | Guide | | Guide |
| | Red | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow | | Yellow |
| | Blue | | Blue |
| | Pause | | Pause |
| | Rec | | Rec |
| | Stop | | Stop |
| | Play | | Play |
| | >>I | | >>I |
| | I << | | I << |
| | Menu/Digital TV/Photo | | D. Menu |
| | [ . . . ] | | Subt |
| | P+ | | Ch + |
| | P- | | Ch - |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Menu/ Digital TV/ Photo | | D. Menu |
| | Pause | | Pause |
| | >>I | | >>I |
| | I << | | I << |
| | Guide | | Guide |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Mute | | Mute |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | P+ | | Ch + |
| | P- | | Ch - |