Originale		Sostituto	
	Power		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Subtitle	AD SUBT	Subt
MHEG TELETEXT	Teletext/MHEG	REPEAT TEXT	Text
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
DEMO	Red/Demo	A	Red
SCENEA	Green/Scanea	B	Green
	Yellow	C	Yellow
AD	Blue/AD	D	Blue
GUIDE	[III]/Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Home	HOME SMART	Smart
OPTIONS	[≡]/Options	SETTINGS OPT	Options
BACK P/P	Back/P/P	RETURN BACK	Back
INFO	[i]/Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originale		Sostituto	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
FORMAT	[<>]/Format	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4

Originale		Sostituto	
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0.@	0	0	0
SOUND	∫/ Sound	SOUND DUAL	Dual
PICTURE	[ ] / Pi ct ur e	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat

Originale	Sostituto