Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Timer Review	Guide / EPG / -/--	<< Speed	<< / Tune-
Timer VCR	Fav / Marker / PC	>I <I Still	Pause / Step / Freeze
Standby	Power	Speed >>	>> / Tune+
Date+	Shift + Vol +	< Previous	I << / Preset-
Prog. +	Shift + CH+ /	> Next	>>I / Preset+
Start +	Shift + >> /	Vol - Tv	Vol -
End+	Shift + >>I / Preset+	Vol + Tv	Vol +
Date-	Shift + Vol -	Power Tv	Shift + Power
Prog. -	Shift + CH- /	Prog- Tv	CH- / Page-
Start -	Shift + << /	Prog+ Tv	CH+ / Page+
End-	Shift + I << / Preset-	Select	OK
Record/OTR	Rec / Rec Mode	Decoder	Smart / List
OK	Shift + OK	Tuner	Shift + 6
Clear	Exit / Cancel / Clear	Up	Up
Tracking	Back / Return	SP/LP	Picture / Format
Stop	Stop / Hold	Nicam	Shift + Audio / Lang I/II
Play	Play / Slow	Monitor	Display / Media

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Down		Down		
REC. MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SET CLOCK	Set Clock	HOME MENU	Menu / Home		
CASSETTE	Cassette	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
ShowView	Show View	ANGLE INFO	Info / Angle		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
D/W	D/W	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		