Originale	Sostituto
Power	Power
Tv/Video	TV/Radio /
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Source	AV / Input / RDS
Tools	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
Repeat	Green / APP / Repeat
Select	Display / Media
Clear	Exit / Cancel / Clear
Disc Menu	D. Menu / Top
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return

Originale	Sostituto
Display	Info / Angle
<</REW	<< / Tune-
Play/Pause	Play / Slow
>>/FFW	>> / Tune+
I<<Prev	I<< / Preset-
>I/Next	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Tv Vol +	Vol +
Dubbing/Direct	Text / Goto
P+	CH+ / Page+
Tv Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4

Originale		Sostituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EDIT	Edit	LIST SMART	Smart / List
SHOWVIEW	Showview	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originale	Sostituto