Originale		Sostituto	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
DVD	DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TUN	TUN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
V-1 VIDEO	V1	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VIDEO V-2	V2	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
A-1 AUDIO	A1	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO A-2	A2	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1 MIDNIGHT	1	TV 1	1
2 P.BASS	2	DVD 2	2
3 FUNCTION	3	CD-STB 3	3
4 FL DIMMER	4	VIDEO 4	4
5 SLEEP	5	TAPE 5	5
6 TIMER/CLOCK ADJ	6	TUNER 6	6
7 DD/DTS	7	AUX-HDD 7	7
8 TEST TONE	8	USB 8	8
9 CH SELECT	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
>10 SOUND CONTROL	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0/10 DSP	0/10	HDMI-SAT 0	0
C ENTER/DISC DISP	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ TV VOL	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	Up/FQ+	▲	Up
	Up/FQ+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
ST−	Left/ST-	◀	Left
ST−	Left/ST-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
ST+	Right/ST+	▶	Right
ST+	Right/ST+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	Down/FQ-	▼	Down
	Down/FQ-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
BAND	Band	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STATION MEMORY	Station Memory	LIST SMART	Smart / List
MONO	Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1 MIDNIGHT	1 Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Originale	Sostituto
2 Tv	SHIFT + 2 (DVD) — Shift + 2
3 Tv	SHIFT + 3 (CD - STB) — Shift + 3
4 Tv	SHIFT + 4 (VIDEO) — Shift + 4
5 Tv	SHIFT + 5 (TAPE) — Shift + 5
6 Tv	SHIFT + 6 (TUNER) — Shift + 6
7 Tv	SHIFT + 7 (AUX - HDD) — Shift + 7
8 Tv	SHIFT + 8 (USB) — Shift + 8
9 Tv	SHIFT + 9 (BLUETOOTH) — Shift + 9
>10 Tv	SHIFT + GUIDE EPG (-/--) — Shift + Guide / EPG / -/--
0/10 Tv	SHIFT + 0 (HDMI - SAT) — Shift + 0
C Tv	SHIFT + EXIT (CLEAR, CANCEL) — Shift + Exit / Cancel / Clear
Power Tv	SHIFT + Power — Shift + Power
Up Tv	SHIFT + ▲ — Shift + Up
Left Tv	SHIFT + ◀ — Shift + Left
Enter Tv	SHIFT + OK — Shift + OK
Right Tv	SHIFT + ▶ — Shift + Right
Down Tv	SHIFT + ▼ — Shift + Down

Originale	Sostituto
Menu Tv	SHIFT + MENU (HOME) — Shift + Menu /
Stop Tv	SHIFT + ■ (HOLD) — Shift + Stop /
Play Tv	SHIFT + ▶ (SLOW) — Shift + Play /
Pause Tv	SHIFT + II (STEP - FREEZE) — Shift + Pause / Step /
Rec Tv	SHIFT + ● (REC MODE) — Shift + Rec / Rec Mode
I << Tv	SHIFT + I<< (PRESET-) — Shift + I<< / Preset -
>>I Tv	SHIFT + >>I (PRESET+) — Shift + >>I / Preset +
CH- Tv	SHIFT + CH− (CH PAGE) — Shift + CH- /
CH+ Tv	SHIFT + CH+ (CH PAGE) — Shift + CH+ /
<< Tv	SHIFT + << (TUNE-) — Shift + << /
>> Tv	SHIFT + >> (TUNE+) — Shift + >> /
PGM Tv	SHIFT + D.MENU (TOP MENU) — Shift + D. Menu / Top Menu
RDM Tv	SHIFT + SUBTITLE (EQ) — Shift + Subtitle / EQ
Disp Tv	SHIFT + DISPLAY (MEDIA) — Shift + Display / Media
Last Memory Tv	SHIFT + BACK (RETURN) — Shift + Back / Return

Originale		Sostituto	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
DVD	DVD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUN	TUN	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
V-1 VIDEO	V1	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VIDEO V-2	V2	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
A-1 AUDIO	A1	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO A-2	A2	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1 MIDNIGHT	1	TV 1	1
1 MIDNIGHT	Midnight	SIZE ZOOM	Zoom / Size
2 P.BASS	2	DVD 2	2
2 P.BASS	P. Bass	SURROUND ⏏	Eject / Surround
3 FUNCTION	3	CD-STB 3	3
3 FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
4 FL DIMMER	4	VIDEO 4	4
4 FL DIMMER	FL Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
5 SLEEP	5	TAPE 5	5

Originale		Sostituto	
5 SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
6 TIMER/CLOCK ADJ	6	TUNER 6	6
6 TIMER/CLOCK ADJ	Time/Clock ADJ	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
7 DD/DTS	7	AUX-HDD 7	7
7 DD/DTS	[I]/DTS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
8 TEST TONE	8	USB 8	8
8 TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
9 CH SELECT	9	BLUETOOTH 9	9
9 CH SELECT	CH Select	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
>10 SOUND CONTROL	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
>10 SOUND CONTROL	Sound Control	TITLE SOUND	Sound / Title
0/10 DSP	0/10	HDMI-SAT 0	0
0/10 DSP	DSP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
C ENTER/DISC DISP	C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
C ENTER/DISC DISP	Enter/Disc / DSI	SHIFT + OK	Shift + OK
TV CHANNEL	TV CH+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
+ TV VOL	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +

Originale	Sostituto
System	Vol +
TV CH-	Shift + CH- /
Tv Vol -	Shift + Vol -
System	Vol -
Tv Input	Shift + AV / Input / RDS
Power Tv	Shift + Power
Mute	Mute / Dimmer
Up/FQ+	Up
Left/ST-	Left
Enter	OK
Right/ST+	Right
Down/FQ-	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto
Return	Back / Return
I <<</ Page-	I << / Preset-
>>I / Page+	>>I / Preset+
<I / CH-	CH- / Page-
I I >/ CH+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Top Menu	D. Menu / Top
PGM	TV/Radio /
Subtitle	Subtitle / EQ
RDM	Shift + Display / Media
Audio	Audio / Lang I/II
Disp	Display / Media
Last Memory	Shift + Back / Return
Angle	Info / Angle
Repeat	Shift + Green / APP /
A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
DVD	Green / APP / Repeat
TUN	Red / Netflix / Search
V1	Blue / Prime Video / Random
V2	Shift + Blue / Prime
A1	Yellow / YouTube / Repeat
A2	Shift + Red / Netflix /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
0/10	0
C	Fav / Marker / PC
Up / Pause	Up
Left / <<	Left
Enter / Play	Play / Slow
Right / >>	>> / Tune+
Down / Stop	Stop / Hold
Down / Stop	Down
Enter / Play	OK
Up / Pause	Pause / Step / Freeze
◁I / CH- / I <<	CH- / Page-
I I >/ CH+/ >>I	CH+ / Page+
Left / <<	<< / Tune-
Right / >>	Right
1 V2	Shift + 1
2 V2	Shift + 2
3 V2	Shift + 3

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
4 V2	SHIFT + VIDEO 4		
5 V2	SHIFT + TAPE 5		
6 V2	SHIFT + TUNER 6		
7 V2	SHIFT + AUX - HDD 7		
8 V2	SHIFT + USB 8		
9 V2	SHIFT + BLUETOOTH 9		
0/10 V2	SHIFT + HDMI - SAT 0		
TV Channel +	SHIFT + CH PAGE +		
TV Channel - V2	SHIFT + CH PAGE −		
Up / Pause V2	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸		
Left / << V2	SHIFT + TUNE- ◀◀		
Right / >> V2	SHIFT + TUNE+ ▶▶		
Down/ Stop V2	SHIFT + HOLD ■		
Down/ Stop V2	SHIFT + ▼		
Up / Pause V2	SHIFT + ▲		
Left / << V2	SHIFT + ◀		
Right / >> V2	SHIFT + ▶		

Originale		Sostituto	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
DVD	DVD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUN	TUN	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
V-1 VIDEO	V1	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VIDEO V-2	V2	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
A-1 AUDIO	A1	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO A-2	A2	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1 MIDNIGHT	1	TV 1	1
2 P.BASS	2	DVD 2	2
3 FUNCTION	3	CD-STB 3	3
4 FL DIMMER	4	VIDEO 4	4
5 SLEEP	5	TAPE 5	5
6 TIMER/CLOCK ADJ	6	TUNER 6	6
7 DD/DTS	7	AUX-HDD 7	7
8 TEST TONE	8	USB 8	8
9 CH SELECT	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
>10 SOUND CONTROL	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0/10 DSP	0/10	HDMI-SAT 0	0
C ENTER/DISC DISP	C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up/Pause		Up
ST-	Left/<<	TUNE-	<< / Tune-
ENTER	Enter/Play	OK	OK
ST+	Right/>>	TUNE+	>> / Tune+
	Down/Stop	HOLD	Stop / Hold
BAND	Down/Stop		Down
STATION MEMORY	Enter/Play	SLOW	Play / Slow
MONO	Up/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PAGE -	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PAGE +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Left/<<		Left
GUIDE	Right/>>		Right
TOP MENU PGM	PGM/Top Menu	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE RDM	Subtitle/RDM	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originale	Sostituto
Audio/Disp	Display / Media
Repeat	Shift + Green / APP /
1 A2	Shift + 1
2 A2	Shift + 2
3 A2	Shift + 3
4 A2	Shift + 4
5 A2	Shift + 5
6 A2	Shift + 6
7 A2	Shift + 7
8 A2	Shift + 8
9 A2	Shift + 9
>10 A2	Shift + Guide / EPG / -/--
0/10 A2	Shift + 0
C A2	Shift + Fav / Marker / PC
Up/Pause A2	Shift + Pause / Step /
Left/<< A2	Shift + << /
Enter/Play A2	Shift + Play / Slow

Originale	Sostituto
Right/>> A2	Shift + >> /
Down/Stop A2	Shift + Down
Down/Stop A2	Shift + Stop /
Enter/Play A2	Shift + OK
Up/Pause A2	Shift + Up
I<< A2	Shift + I<< / Preset-
>>I A2	Shift + >>I / Preset+
Left/<< A2	Shift + Left
Right/>> A2	Shift + Right
PGM/Top Menu	Shift + TV/Radio / Program
RDM/Subtitle A2	Shift + Subtitle / EQ
Audio Disp A2	Shift + Display / Media
Repeat A2	Shift + Yellow / YouTube /