Originale		Sostituto	
TV	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PC	PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
HMG	HMG	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
INFO	[i+]/Timer/Inf	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO	[i+]/Timer/Inf	ANGLE INFO	Info / Angle
[➡]		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
[↩]		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
[↔]		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
HDMI CTRL	CTRL HDMI	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originale		Sostituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG DVD TOPMENU/GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EPG DVD TOPMENU/GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV/DTV/SAT	TV/DTV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
CH RETURN	CH return	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL-	Vol -	VOL	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up	Up	[...]	Subtitle / EQ
Tools	Setup / OPT /	>>I	>>I / Preset+
Left	Left	[≡?]	Shift + Display / Media
Enter	OK	<<	<< / Tune-
Right	Right	[≡i]	Shift + Smart / List
Home	Menu / Home	>>	>> / Tune+
Down	Down	[≡]	Text / Goto
Return	Back / Return	I-II	Audio / Lang I/II
Red	Red / Netflix / Search	[➡] DVD/[+]	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	[<>]/HDD	Display / Media
Green	Green / APP / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Play	Play / Slow		
I<<	I<< / Preset-		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EPG DVD TOPMENU/GUIDE	EPG/ DVD Top Menu/ Gui de	GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
EPG DVD TOPMENU/GUIDE	EPG/ DVD Top Menu/ Gui de	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	0	0
+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Di mmer
-	Vol - Tv	VOL -	Vol -
	Up		Up

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU MENU	Menu/ Home	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originale		Sostituto	
TV	Power		Power
INFO	[i+]/Timer/Inf	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO	[i+]/Timer/Inf	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG DVD TOPMENU/GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EPG DVD TOPMENU/GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
Vol + Tv	Vol + Tv	VOL	Vol +

Originale		Sostituto	
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol - Tv	Vol - Tv	VOL	Vol -
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	OK	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU MENU	Menu/Home	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P+	P+	CH	CH+ / Page+
	Vol + Tv	VOL	Vol +
P-	P-	CH	CH- / Page-
	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol - Tv	VOL	Vol -
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originale		Sostituto	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+