Originale		Sostituto	
TV	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	[i+]/Timer/Inf	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO	[i+]/Timer/Inf	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
HDMI CTRL	CTRL HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
	[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[↔]	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	[↔]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/DTV	TV/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originale		Sostituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol +	VOL +	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
EPG DVD TOPMENU /GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EPG DVD TOPMENU /GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Enter	OK	<<	<< / Tune-
Right	Right	[≡i]	Zoom / Size
Home	Menu / Home	>>	>> / Tune+
Down	Down	[≡]	Text / Goto
Return	Back / Return	Tools	Setup / OPT /
Red	Red / Netflix / Search	I-II	Audio / Lang I/II
Rec	Rec / Rec Mode	[➡] DVD/ [≡+]	Smart / List
Green	Green / APP / Repeat	[<>] / HDD	Display / Media
Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Play	Play / Slow		
I <<	I << / Preset-		
[. . .]	Subtitle / EQ		
>>I	>>I / Preset+		
[≡?]	Sound / Title		

Originale		Sostituto	
TV	Power		Power
INFO	[i+]/Timer/Inf	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO	[i+]/Timer/Inf	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Vol + Tv	Vol + Tv	VOL +	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
Mute Tv	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
EPG DVD TOPMENU /GUIDE	EPG / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU MENU	Menu / Home	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Vol + Tv		Vol +
	Mute Tv		Mute / Dimmer
	Vol - Tv		Vol -
	Up		Up
	EPG/ DVD Top Menu/ Guide		D. Menu / Top
	EPG/ DVD Top Menu/ Guide		Guide / EPG / -/--

Originale		Sostituto	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu/ Home		Menu / Home
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	I <<		I << / Preset -
	>>I		>>I / Preset +
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Originale		Sostituto	
TV	Power	TV	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
+	Vol + Tv	VOL +	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
−	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originale		Sostituto	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+