Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
BD	Yellow / YouTube / Repeat
DVD	2
DVR / BDR	AV / Input / RDS
HDM	0
TV/SAT	TV/Radio /
CD	3
HMG	Shift + AV / Input / RDS
ADPT	Eject / Surround
iPod USB	Shift + 8
Tuner	6
Video	4
↶ Input Select	Shift + Left
Input Select ↷	Shift + Right
Master Volume +	Vol +
Master Volume –	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

Originale	Sostituto
Top Menu	D.Menu / Top
Band	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Tune+	Shift + >> /
Up	Up
Tools	Setup / OPT /
T. Edit	Text / Goto
Video	Picture / Format
Left	Left
Preset -	Shift + I<< / Preset-
Enter	OK
Preset +	Shift + >>I / Preset+
Right	Right
iPod CTRL	Smart / List
Home Menu	Menu / Home
Tune-	Shift + << /
Down	Down

Originale		Sostituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
PHASE CTRL	Phase CTRL	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PHASE CTRL	Play	SLOW	Play / Slow
STATUS	>>	TUNE+	>> / Tune+
STATUS	Status	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/DTV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
MPX	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MPX	MPX	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PQLS	PQLS	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PQLS	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
S.RETRIEVER	1 Tuner	TV 1	1
S.RETRIEVER	S. Retriever	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
2	2 Tuner	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Originale		Sostituto	
3	3 Tuner	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AUDIO	Audio DVD	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SIGNAL SEL 4	4 Tuner	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
SIGNAL SEL 4	Signal Sel	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
MCACC 5	MCACC	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
MCACC 5	5 Tuner	TAPE 5	5
SLEEP 6	6 Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP 6	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH LEVEL 7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
CH LEVEL 7	CH Level	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
A.ATT 8	8 Tuner	USB 8	8
A.ATT 8	A. ATT.	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
DIMMER 9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9
DIMMER 9	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CH	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
D.ACCESS	D. Access	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
0 Tuner	SHIFT + HDMI - SAT 0		
Class	SHIFT + MEDIA DISPLAY		
Enter (Class)	SHIFT + OK		
CH -	CH PAGE –		
Auto / Alc / Dir	ANGLE INFO		
Stereo	TITLE SOUND		
Standard	SHIFT + LIST SMART		
Adv. Surr.	SHIFT + APP REPEAT		

Shift + 0

Shift + Display / Media

Shift + OK

CH- / Page-

Info / Angle

Sound / Title

Shift + Smart / List

Shift + Green / APP /

Originale	Sostituto
Power Source	Power
DVD	Shift + 2
Top Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Left	Left
Enter	Shift + OK
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Return	Back / Return
Menu	Menu / Home
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Originale	Sostituto
>>I	>>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
Audio	Audio / Lang I/II
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MASTER VOLUME +	Master Volume	VOL +	Vol +
–	Master Volume	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO PARAMETER LIST TOP MENU BAND	Band	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TUNE T	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
VIDEO PARAMETER TOOLS T.EDIT GUIDE	T. Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
PRESET	Preset-	PRESET-	I << / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
PTY SEARCH HOME MENU iPod CTRL	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TUNE	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MPX	MPX	SIZE ZOOM	Zoom / Size
S.RETRIEVER 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originale		Sostituto	
3	3	CD-STB 3	3
SIGNAL SEL 4	4	VIDEO 4	4
MCACC 5	5	TAPE 5	5
SLEEP 6	6	TUNER 6	6
INFO DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH LEVEL 7	7	AUX-HDD 7	7
A.ATT 8	8	USB 8	8
DIMMER 9	9	BLUETOOTH 9	9
D.ACCESS ●/CLR	D. Access	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLASS ENTER	Class	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media