| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power Receiver | Power | Right / ST+ | Right |
| DVD | 2 | Down / FQ- | Down |
| TV | 1 | Dolby | Audio / Lang I/II |
| VCR | 4 | DSP | Subtitle / EQ |
| CD-R | 3 | Test Tone | Text / Goto |
| TUN | 6 | CH Select | Smart / List |
| Midnight | Sleep / Timer | CH Level - | CH- / Page- |
| 5.1CH | Eject / Surround | CH Level + | CH+ / Page+ |
| ATT | D.Menu / Top | FL Dimmer | Shift + Mute / Dimmer |
| Signal Select | Display / Media | Loudness | Sound / Title |
| Effect - | I<< / Preset - | Function | Menu / Home |
| Effect + | >>I / Preset + | Muting | Mute / Dimmer |
| Master | Vol + | | |
| Master Volume - | Vol - | | |
| Up / FQ+ | Up | | |
| Left / ST- | Left | | |
| Enter | OK | | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power DVD | | Power |
| 1 MIDNIGHT | 1 DVD | TV 1 | 1 |
| 2 5.1CH | 2 DVD | DVD 2 | 2 |
| 3 ATT | 3 DVD | CD-STB 3 | 3 |
| MIDNIGHT 4 | 4 DVD | VIDEO 4 | 4 |
| 5.1CH 5 | 5 DVD | TAPE 5 | 5 |
| ATT 6 | 6 DVD | TUNER 6 | 6 |
| SIGNAL SELECT 7 | 7 DVD | AUX-HDD 7 | 7 |
| EFFECT 8 | 8 DVD | USB 8 | 8 |
| EFFECT + 9 | 9 DVD | BLUETOOTH 9 | 9 |
| +10 | +10 DVD | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 DVD | HDMI-SAT 0 | 0 |
| DISC | Disc DVD | SURROUND | Eject / Surround |
| MASTER VOLUME | Master | VOL + | Vol + |
| MASTER VOLUME | Master volume- | VOL − | Vol - |
| MENU | Menu DVD | HOME MENU | Menu / Home |
| | Channel - DVD | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Channel + DVD | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| FQ+ | Up DVD | | Up |
| ST− | Left DVD | | Left |
| ENTER | Enter DVD | OK | OK |
| ST+ | Right DVD | | Right |
| FQ− | Down DVD | | Down |
| | Pause DVD | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Rec DVD | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| D.ACCESS | Play DVD | SLOW | Play / Slow |
| BAND | << DVD | TUNE- | << / Tune- |
| CLASS | >> DVD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MPX | Stop DVD | HOLD | Stop / Hold |
| DISPLAY | I<< DVD | PRESET- | I<< / Preset- |
| RF ATT | >>I DVD | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| DD | Dolby DVD | TITLE SOUND | Sound / Title |
| DSP | DSP DVD | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TEST TONE | Test Tone DVD | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Nothing DVD | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / |
| MUTING — Muting | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| SOURCE — Power VCR | SHIFT + Power — Shift + Power |
| 1 MIDNIGHT — 1 VCR | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 |
| 2 5.1CH — 2 VCR | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 |
| 3 ATT — 3 VCR | SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3 |
| MIDNIGHT 4 — 4 VCR | SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4 |
| 5.1CH 5 — 5 VCR | SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5 |
| ATT 6 — 6 VCR | SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6 |
| SIGNAL SELECT 7 — 7 VCR | SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7 |
| EFFECT 8 — 8 VCR | SHIFT + USB 8 — Shift + 8 |
| EFFECT + 9 — 9 VCR | SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9 |
| 0 — 0 VCR | SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0 |
| DISC — Disc VCR | SHIFT + SURROUND — Shift + Eject / Surround |
| Channel - VCR | SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- / |
| Channel + VCR | SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ / |
| Up VCR | SHIFT + ▲ — Shift + Up |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Left VCR | SHIFT + ◀ — Shift + Left |
| ENTER — Enter VCR | SHIFT + OK — Shift + OK |
| Right VCR | SHIFT + ▶ — Shift + Right |
| Down VCR | SHIFT + ▼ — Shift + Down |
| Pause VCR | SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step / |
| Rec VCR | SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode |
| D.ACCESS — Play VCR | SHIFT + SLOW — Shift + Play / |
| BAND — << VCR | SHIFT + TUNE- — Shift + << / |
| CLASS — >> VCR | SHIFT + TUNE+ — Shift + >> / |
| MPX — Stop VCR | SHIFT + HOLD — Shift + Stop / |
| DISPLAY — I << VCR | SHIFT + PRESET- — Shift + I << / Preset- |
| RF ATT — >>I VCR | SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+ |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power CD | | Power |
| 1 MIDNIGHT | 1 CD | TV 1 | 1 |
| 2 5.1CH | 2 CD | DVD 2 | 2 |
| 3 ATT | 3 CD | CD-STB 3 | 3 |
| MIDNIGHT 4 | 4 CD | VIDEO 4 | 4 |
| 5.1CH 5 | 5 CD | TAPE 5 | 5 |
| ATT 6 | 6 CD | TUNER 6 | 6 |
| SIGNAL SELECT 7 | 7 CD | AUX-HDD 7 | 7 |
| EFFECT 8 | 8 CD | USB 8 | 8 |
| EFFECT + 9 | 9 CD | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 CD | HDMI-SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 CD | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| DISC | Disc CD | SURROUND | Eject / Surround |
| MASTER VOLUME | Master | VOL + | Vol + |
| MASTER VOLUME | Master Volume- | VOL − | Vol - |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Channel + CD | CH PAGE + | CH+ / Page+ |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Channel - CD | CH PAGE − | CH- / Page- |
| FQ+ | Up CD | | Up |
| FQ− | Down CD | | Down |
| ST+ | Right CD | | Right |
| ST− | Left CD | | Left |
| ENTER | Enter CD | OK | OK |
| | Pause CD | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| D.ACCESS | Play CD | SLOW | Play / Slow |
| BAND | << CD | TUNE- | << / Tune- |
| CLASS | >> CD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MPX | Stop CD | HOLD | Stop / Hold |
| DISPLAY | I<< CD | PRESET- | I<< / Preset- |
| RF ATT | >>I CD | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SOURCE | Power TVC | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 MIDNIGHT | 1 TVC | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 5.1CH | 2 TVC | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 ATT | 3 TVC | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |

| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDNIGHT 4 | 4 TVC | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 | D.ACCESS ▶ | Play TVC | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / |
| 5.1CH 5 | 5 TVC | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 | MPX ■ | Stop TVC | SHIFT + HOLD ■ | Shift + Stop / |
| ATT 6 | 6 TVC | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 | BAND ◀◀ | << TVC | SHIFT + TUNE- ◀◀ | Shift + << / |
| SIGNAL SELECT 7 | 7 TVC | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 | CLASS ▶▶ | >> TVC | SHIFT + TUNE+ ▶▶ | Shift + >> / |
| EFFECT 8 | 8 TVC | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | RF ATT ▶▶I | >>I TVC | SHIFT + PRESET+ ▶▶I | Shift + >>I / Preset+ |
| EFFECT + 9 | 9 TVC | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 | DISPLAY I◀◀ | I << TVC | SHIFT + PRESET- I◀◀ | Shift + I << / Preset- |
| 0 | 0 TVC | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 | | | | |
| +10 | +10 TVC | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- | | | | |
| DISC | Disc TVC | SHIFT + SURROUND ⏏ | Shift + Eject / Surround | | | | |
| MENU | Menu TVC | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / | | | | |
| FQ+ | Up TVC | SHIFT + ▲ | Shift + Up | | | | |
| FQ- | Down TVC | SHIFT + ▼ | Shift + Down | | | | |
| ST+ | Right TVC | SHIFT + ▶ | Shift + Right | | | | |
| ST- | Left TVC | SHIFT + ◀ | Shift + Left | | | | |
| ENTER | Enter TVC | SHIFT + OK | Shift + OK | | | | |
| ⏸ | Pause TVC | SHIFT + STEP - FREEZE ⏸ | Shift + Pause / Step / | | | | |
| ● | Rec TVC | SHIFT + REC MODE ● | Shift + Rec / Rec Mode | | | | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power TUN | | Power |
| 1 MIDNIGHT | 1 TUN | TV 1 | 1 |
| 2 5.1CH | 2 TUN | DVD 2 | 2 |
| 3 ATT | 3 TUN | CD-STB 3 | 3 |
| MIDNIGHT 4 | 4 TUN | VIDEO 4 | 4 |
| 5.1CH 5 | 5 TUN | TAPE 5 | 5 |
| ATT 6 | 6 TUN | TUNER 6 | 6 |
| SIGNAL SELECT 7 | 7 TUN | AUX-HDD 7 | 7 |
| EFFECT 8 | 8 TUN | USB 8 | 8 |
| EFFECT + 9 | 9 TUN | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 TUN | HDMI-SAT 0 | 0 |
| MASTER VOLUME | Master | VOL + | Vol + |
| MASTER VOLUME | Master volume- | VOL − | Vol - |
| FQ+ | Up TUN | | Up |
| ST- | Left TUN | | Left |
| ST+ | Right TUN | | Right |
| FQ- | Down TUN | | Down |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| D.ACCESS | D.Access TUN | SLOW | Play / Slow |
| BAND | Band TUN | TUNE- | << / Tune- |
| CLASS | Class TUN | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MPX | MPX TUN | HOLD | Stop / Hold |
| DISPLAY | Display TUN | PRESET- | I<< / Preset- |
| DISPLAY | Display TUN | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| RF ATT | RF ATT TUN | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SOURCE | Power CDR | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 MIDNIGHT | 1 CDR | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 5.1CH | 2 CDR | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 ATT | 3 CDR | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| MIDNIGHT 4 | 4 CDR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 5.1CH 5 | 5 CDR | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| ATT 6 | 6 CDR | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| SIGNAL SELECT 7 | 7 CDR | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| EFFECT 8 | 8 CDR | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 9 CDR | Shift + 9 |
| 0 CDR | Shift + 0 |
| +10 CDR | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Channel + CDR | Shift + CH+ / |
| Channel - CDR | Shift + CH- / |
| Up CDR | Shift + Up |
| Down CDR | Shift + Down |
| Right CDR | Shift + Right |
| Left CDR | Shift + Left |
| Enter CDR | Shift + OK |
| Pause CDR | Shift + Pause / Step / |
| Play CDR | Shift + Play / |
| Stop CDR | Shift + Stop / |
| << CDR | Shift + << / |
| Rec CDR | Shift + Rec / Rec Mode |
| I<< CDR | Shift + I<< / Preset- |
| >>I CDR | Shift + >>I / Preset+ |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| >> CDR | Shift + >> / |