Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
DVD	2
TV	1
VCR	4
CD-R	3
TUN	6
Test Tone	Display / Media
Input ATT	TV/Radio /
FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
CH Select	Smart / List
CH Level -	CH- / Page-
CH Level +	CH+ / Page+
Effect -	<< / Tune-
Effect +	>> / Tune+
Remote Setup	Setup / OPT /
Standard	Subtitle / EQ
Adv. Surr.	Eject / Surround

Originale	Sostituto
Stereo	Audio / Lang I/II
Input Sel	AV / Input / RDS
Signal Select	Sound / Title
Midnight /	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
Up/Tune+	Up
Up/Tune+	Shift + >> /
Left/ST-	Left
Left/ST-	Shift + I<< / Preset-
Enter	OK
Right/ST+	Right
Right/ST+	Shift + >>I / Preset+
Down/Tune-	Down
Down/Tune-	Shift + << /
Master	Vol +
Master Volume-	Vol -
TV Vol +	Shift + Vol +

Originale		Sostituto			Originale	Sostituto
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT	+	VOL Shift + Vol -		
TV INPUT	TV Input	SHIFT	+	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
TV	TV Power	SHIFT	+	Shift + Power		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power DVD	Power	Channel + DVD	CH+ / Page+
1 DVD	1	Channel - DVD	CH- / Page-
2 DVD	2	Up DVD	Up
3 DVD	3	Down DVD	Down
4 DVD	4	Right DVD	Right
5 DVD	5	Left DVD	Left
6 DVD	6	Enter DVD	OK
7 DVD	7	Pause DVD	Pause / Step / Freeze
8 DVD	8	Rec DVD	Rec / Rec Mode
9 DVD	9	Play DVD	Play / Slow
0 DVD	0	<< DVD	<< / Tune-
+10 DVD	Guide / EPG / -/--	>> DVD	>> / Tune+
Menu DVD	Menu / Home	>>I DVD	>>I / Preset+
Top Menu DVD	D. Menu / Top	Stop DVD	Stop / Hold
Master	Vol +	I << DVD	I << / Preset-
Master volume-	Vol -	Audio DVD	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer	Sub Title DVD	Subtitle / EQ

Originale	Sostituto
Angle DVD	Info / Angle
Power VCR	Shift + Power
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9
0 VCR	Shift + 0
Disc VCR	Shift + Back / Return
Channel + VCR	Shift + CH+ /
Channel - VCR	Shift + CH- /
Up VCR	Shift + Up
Down VCR	Shift + Down

Originale	Sostituto
Right VCR	Shift + Right
Left VCR	Shift + Left
Enter VCR	Shift + OK
Pause VCR	Shift + Pause / Step /
Play VCR	Shift + Play /
Stop VCR	Shift + Stop /
<< VCR	Shift + << /
>>I VCR	Shift + >>I / Preset+
>> VCR	Shift + >> /
I << VCR	Shift + I << / Preset-
Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power CD		Power
1	1 CD	TV 1	1
2	2 CD	DVD 2	2
3	3 CD	CD-STB 3	3
TEST TONE 4	4 CD	VIDEO 4	4
INPUT ATT 5	5 CD	TAPE 5	5
FL DIMMER 6	6 CD	TUNER 6	6
CH SELECT 7	7 CD	AUX-HDD 7	7
LEVEL 8	8 CD	USB 8	8
LEVEL 9	9 CD	BLUETOOTH 9	9
EFFECT 0	0 CD	HDMI-SAT 0	0
+10	+10 CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EFFECT DISC	Disc CD	RETURN BACK	Back / Return
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol +
MASTER VOLUME –	Master Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CHANNEL +	Channel + CD	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originale		Sostituto	
CHANNEL –	Channel - CD	CH PAGE –	CH- / Page-
TUNE +	Up CD	▲	Up
TUNE –	Down CD	▼	Down
ST+	Right CD	▶	Right
ST–	Left CD	◀	Left
ENTER	Enter CD	OK	OK
T.EDIT	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
D.ACCESS	Play CD	SLOW	Play / Slow
BAND	<< CD	TUNE-	<< / Tune-
CLASS	>> CD	TUNE+	>> / Tune+
RF ATT	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
DISPLAY	I << CD	PRESET-	I << / Preset-
MPX	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
SOURCE	Power TVC	SHIFT +	Shift + Power
1	1 TVC	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 TVC	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 TVC	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Originale		Sostituto			Originale		Sostituto		
TEST TONE 4	4 TVC	SHIFT	+	VIDEO 4	Shift + 4	D.ACCESS ▶	Play TVC	SHIFT	+	SLOW ▶	Shift + Play /
INPUT ATT 5	5 TVC	SHIFT	+	TAPE 5	Shift + 5	MPX ■	Stop TVC	SHIFT	+	HOLD ■	Shift + Stop /
FL DIMMER 6	6 TVC	SHIFT	+	TUNER 6	Shift + 6	BAND ◀◀	<< TVC	SHIFT	+	TUNE- ◀◀	Shift + << /
CH SELECT 7	7 TVC	SHIFT	+	AUX - HDD 7	Shift + 7	RF ATT ▶▶I	>>I TVC	SHIFT	+	PRESET+ ▶▶I	Shift + >>I / Preset +
LEVEL 8	8 TVC	SHIFT	+	USB 8	Shift + 8	CLASS ▶▶	>> TVC	SHIFT	+	TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
LEVEL 9	9 TVC	SHIFT	+	BLUETOOTH 9	Shift + 9	DISPLAY I◀◀	I << TVC	SHIFT	+	PRESET- I◀◀	Shift + I << / Preset -
EFFECT 0	0 TVC	SHIFT	+	HDMI - SAT 0	Shift + 0						
+10	+10 TVC	SHIFT	+	-/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--						
EFFECT DISC	Disc TVC	SHIFT	+	RETURN BACK	Shift + Back / Return						
MENU	Menu TVC	SHIFT	+	HOME MENU	Shift + Menu /						
TUNE ▲+	Up TVC	SHIFT	+	▲	Shift + Up						
TUNE ▼–	Down TVC	SHIFT	+	▼	Shift + Down						
ST+	Right TVC	SHIFT	+	▶	Shift + Right						
ST–	Left TVC	SHIFT	+	◀	Shift + Left						
ENTER	Enter TVC	SHIFT	+	OK	Shift + OK						
T.EDIT ❚❚	Pause TVC	SHIFT	+	STEP - FREEZE ❚❚	Shift + Pause / Step /						
●	Rec TVC	SHIFT	+	REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode						

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power TUN		Power
1	1 TUN	TV 1	1
2	2 TUN	DVD 2	2
3	3 TUN	CD-STB 3	3
TEST TONE 4	4 TUN	VIDEO 4	4
INPUT ATT 5	5 TUN	TAPE 5	5
FL DIMMER 6	6 TUN	TUNER 6	6
CH SELECT 7	7 TUN	AUX-HDD 7	7
LEVEL 8	8 TUN	USB 8	8
LEVEL 9	9 TUN	BLUETOOTH 9	9
EFFEC 0	0 TUN	HDMI-SAT 0	0
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
MASTER VOLUME –	Master volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNE +	Up TUN		Up
TUNE –	Down TUN		Down
ST+	Right TUN		Right

Originale		Sostituto	
ST–	Left TUN		Left
D.ACCESS	D. Access TUN	SLOW	Play / Slow
BAND	Band TUN	LIST SMART	Smart / List
T.EDIT	T. Edit	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CLASS	Class TUN	TUNE–	<< / Tune-
RF ATT	RF ATT TUN	TUNE+	>> / Tune+
MPX	MPX TUN	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY	Display TUN	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOURCE	Power CDR	SHIFT +	Shift + Power
1	1 CDR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 CDR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 CDR	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TEST TONE 4	4 CDR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
INPUT ATT 5	5 CDR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
FL DIMMER 6	6 CDR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CH SELECT 7	7 CDR	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
LEVEL 8	8 CDR	SHIFT + USB 8	Shift + 8

Originale		Sostituto		
	9 CDR	SHIFT +	BLUETOOTH 9	Shift + 9
	0 CDR	SHIFT +	HDMI - SAT 0	Shift + 0
	+10 CDR	SHIFT +	-/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Channel + CDR	SHIFT +	+ CH PAGE	Shift + CH+ /
	Channel - CDR	SHIFT +	CH PAGE –	Shift + CH- /
	Up CDR	SHIFT +	▲	Shift + Up
	Down CDR	SHIFT +	▼	Shift + Down
	Right CDR	SHIFT +	▶	Shift + Right
	Left CDR	SHIFT +	◀	Shift + Left
	Enter CDR	SHIFT +	OK	Shift + OK
	Pause CDR	SHIFT +	STEP - FREEZE ❚❚	Shift + Pause / Step /
	Play CDR	SHIFT +	SLOW ▶	Shift + Play /
	Stop CDR	SHIFT +	HOLD ■	Shift + Stop /
	<< CDR	SHIFT +	TUNE- ◀◀	Shift + << /
	Rec CDR	SHIFT +	REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
	I << CDR	SHIFT +	PRESET- ⏮	Shift + I << / Preset-
	>> CDR	SHIFT +	TUNE+ ▶▶	Shift + >> / Tune+

Originale		Sostituto		
RF ATT ⏭	>>I CDR	SHIFT +	PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+