Mandis shop

Pioneer CU-DV037

Originale	Sostituto
Power	Power
Open / Close	Eject / Surround
Display	Display / Media
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Setup	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
Top Menu	D. Menu / Top
Multi Dial -	Down
Multi Dial +	Up
Enter	OK
Function	Fav / Marker / PC
Video Adjust	Picture / Format
FL Dimmer	Mute / Dimmer
Jog Mode 1	Left
Jog Mode 2	Right

Originale	Sostituto
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Previous	I<< / Preset-
Next	>>I / Preset+
REV	<< / Tune-
FWD	>> / Tune+
Return	Back / Return
I< Step/Slow	CH- / Page-
Step/Slow I>	CH+ / Page+
Search Mode	Red / Netflix / Search
1	1
2	2
3	3
Clear	Exit / Cancel / Clear
4	4
5	5

Originale		Sostituto	
6	6	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
LAST MEMORY	Last Memory	+ VOL	Vol +
CONDITION MEMORY	Condition Memory	VOL −	Vol -

Originale	Sostituto